


## HP Notebook visszaállítása gyári állapotra

Ezzel a művelettel a gyári állapotot lehet visszaállítani. **Pl:** Ha visszaadják a gépet!


1. Bekapcsolás után nyomjuk meg az F11 gombot, ez a menü fogad minket:
2. **Válasszuk a hibaelhárítást:**




3. **Gép alaphelyzetbe állítását**




4. Minden elem eltávolítása




5. Helyi újratelepítés



6. Csak a fájlok eltávolítása



7. Visszaállítás alapállapotban



8.